

M056T (海外用モバイルWi-Fiルーター)

取扱説明書

	目次
	本体説明
TEN-WIFI	■本体説明/充電
	困ったときには(トラブルシューティング)
	■ インターネットに接続できないとき ・電波状況の確認方法
SSIDとPW(パスワード)について	 ・SIMカード清掃方法 3 ・オオリカット方法 4
SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は 本体シールに記載されております。 ※機器本体の電源ボタンを短く押すことで 画面にも表示されます。 (電源ON時のみ操作可能)	・マニュアルサーチ 4~6 ・マニュアルサーチ 7~9 ■Wi-Fi接続ができないとき ・パスワードの確認 10 ・プロファイル削除 11~12

※Wi-Fi接続手順については同封の『Wi-Fiルーターご利用ガイド』をご確認ください。 インターネット通信ができない場合は、本書記載の「困ったときには」をお試しください。

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社に ご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。 予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。
- 【お断り】
- ●本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

2024.05

本体説明/充電

【本体名称と機能】



【充電について】

付属の専用充電器を使用した場合、フル充電に要する時間は4時間程度です。

可能であれば4時間以上の充電をお願い致します。

PCなどからUSBケーブルを経由した場合、フル充電に要する時間が4時間以上かかる場合があります。 また、連続稼働時間は15時間ですが、ご利用方法や電波状況により異なります。

バッテリーを長く持続させるために

・こまめにWi-Fi本体の電源をOFFにしていただくことを推奨します。 (アブリの自動更新等による、意図しない通信、パッテリー消費が軽減されます) ・Wi-Fi本体の電源をOFFにしてから、4時間を目安に充電してください。 -PCのUSBポートからの充電の場合、充分に蓄電されない場合があります。



Limited表示

1日の利用可能容量を消費し、通信制限に抵触されている状態となります。容量のリセットは、 日本時間O時から順次行われます。画面右下の時間表示がリセットまでの残り時間となります。



以下の手順ですぐに復旧することが可能です。

 制限に抵触されたWi-Fiに接続
 右記QRコードをスマートフォンで読み込む
 チャージ可否が表示される
 案内に沿ってチャージを実施



※ご契約によっては有償でのサービスとなり、ご利用いただけない場合がございます。
※弊社Wi-Fiに接続している場合に限り、該当のページを開くことが可能です。

その日にご利用された容量が表示 無制限の場合はトータルの容量が表示

1

電波状況の確認方法



✓ チェック3: 一時的なトラブルの可能性があります。

本書P3の「SIMカード清掃方法」の手順でSIMカードを清掃することで 改善される場合もございますので、お試しください。



改善しない場合は、P4~P6の「本体リセット方法」 もしくはP7~P9の「マニュアルサーチ」をお試しください。

SIMカード清掃方法

トラブルの例と対処方法

二インターネットに繋がらない

- □通信速度が遅い
- □液晶画面にNO SIMと表示される
- ⇒以下記載の「SIMカード清掃方法」をお試しください。

手順: SIMカード清掃方法



※SIMカード清掃は充電器を外した状態で行ってください。

- ①電源を切った状態で本体裏のカバー、バッテリーを外し、 画像のようにSIMカードが右上になるように準備してください。
- ②SIMカード上の金具を右側にスライドして画像のような 状態となった段階でSIMカードを取り外してください。





step 2

SIMカードの金属面をやわらかい布などで拭いていただき、 全て装着した後に、電源が入るかお試しください。 ※step2が完了しましたらSIMカードを戻し、

※Step2か完了しましたらSIMカートを戻し、 左側にスライドをしてロックをかけてください。



トラブルの例と対処方法

□ SIMカード清掃を行ってもインターネットに繋がらない 手順:本体リセット方法 ご利用のスマートフォンで、Wi-Fi接続を行ってください。 step 1 ※インターネットに接続できない状態でも、Wi-Fi接続ができていれば管理画面が聞きます。 Wi-Fi接続を行ったスマートフォンで、インターネットブラウザを開いてください。 step 2 ※「ページが表示できません」の画面でも問題ありません。 インターネットブラウザ画面のアドレスバー(UBL入力欄)に、 step з 以下情報を入力して、画面を進めてください。管理画面が開きます。 ※インターネットに繋がっていないと、自動で開かれる場合もあります。 ※「http://」も全て削除し、空の状態にしてから入力してください。 ※スマートフォンやPCなど、 192.168.1.1 複数の機器をご利用の場合でも 入力情報 設定する機器はいずれか ひとつだけで問題ありません。 Android iPhone R 1 80% 4:00 🔊 🕅 🔋 📶 100% 📋 10:35 A https://www.google.co.jp/?cli O キャンセル https://www.google.co.ip/



Y!

ウェブ 画像

困ったときには(トラブルシューティング)

手順	:本体リセットフ	法		
step 4	ログインフォームに以	下情報を入力して	「、「Sign In」をタ	ップしてください。
	入力情報	admin	admin	
	Usernome Password Sign In			
step 5	①の×をタップして、	次に②の=をタッ ●11 Quit	ップしてください。 奈 ₁ (一回) 80% ck Setup Logout	
	notice	low. To avoid login		
	 please change your pass No longer remind 	Change it later	Modify now	



p 赤枠の[Advanced Settings] を選択してください。 Pathoard increas Writeles USSD: 3MS PionetBook Advanced Settings	 赤枠①をタッブしてメニューを開き、 ② [Router Management]を選択 してください。 ○ [Router Management]を選択 してださい。 ○ [Router Management]を選択 ○ [Router Management]を選択 ○ [Router Management]を選択
--	--

端末のリセットがかかり、再起動がされますので起動後に通信をお試しください。 ※端末の起動から2分はリセットが行えないため、反応がなければ時間を空けてから お試しください。

Router Management

Reboot Router



Restore Factory Settings







手順	:マニュアルサ・	ーチ		
step 4	ログインフォームに以	下情報を入力して	「、「Sign In」をタ	ップしてください。
	入力情報	admin	admin	
	Usernania Password Sign In			
step 5	①の×をタップして、	次に②の≡をタッ	っプしてください。	,
	2	@ 11 Quio	[™] ₁ [™] _{80ⁿ} k Setup Logout	
		$\langle \rangle$		
	notice			
	The password strength is please change your pass No longer remind	s low. To avoid login word. Change it later	security issues, Modify now	



マニュアルサーチ





パスワードの確認



対象の機器(お客様の機器)をご確認いただき、お試しください。 ※プロファイル削除の表示構成はご利用デバイスのパージョンによって異なります。 ご不明な場合は各キャリアや機器メーカーへお問い合わせください。

お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、 以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。





お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、 以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

Windows 10

- 1 スタート(画面左下のWindowsマーク)から「設定」をクリックしてください。
- 2「設定」から「ネットワークとインターネット」⇒「Wi-Fi」の順にクリックしてください。
- ③「Wi-Fi設定を管理する」⇒「既知のネットワークの管理」の順にクリックしてください。

4 該当のSSIDを選択し、「削除」をクリックしてください。

< 82		← B2
() ***************	レジェの使用	WI-H BEEFWIEFS
Mi-Fi		Skype の連絡会
見られてード	and a second sec	V Facebook の派だち
『夕使用状況		Wi-Fi センワーに Facebook アカウントの原用計 可たらえる必要があります
/PN	非公開のネットワーク	共有パスワードを表示せずに、お互いのインターネット アクセスを共有します。
アイヤルアップ	詳細オブション	福祉がたが同時している Winf ネットワークに推動できるようになり、同時に通 時先も、自分が共有しているネットワークに接続できるようになります。
イーサネット	Wi-Fi設定を管理する	既知のネットワークの管理
f0+>	間19年39-7年	XXXX
	アダプターのオプションを実更する	///ご 共有されていません
	共有の詳細オプションを変更する	art da anchar
	ネットワークと共有 センター	

5 改めてWi-Fi接続をお試しください。

Mac OS X

- 「システム環境設定」⇒「ネットワーク」の順にクリックしてください。
- 2 「Wi-Fi」を選択し、「詳細」をクリックしてください。
- 3 「使ったことのあるネットワーク」から該当のSSIDを選択し、
 - 「-」⇒「削除」⇒「OK」の順にクリックしてください。

State State <th< th=""><th>ネットワーク間</th><th>a: ne</th><th>B</th><th>🤿 WL-FI 🥏</th><th>Wi-FI \$ 2 1-7-5" ×××× "SHBLE</th><th></th></th<>	ネットワーク間	a: ne	B	🤿 WL-FI 🥏	Wi-FI \$ 2 1-7-5" ×××× "SHBLE	
Busine Mon Image: Manual Mon <t< td=""><td>Novet_Moden Novet_Moden Novet_Common Reals Common RNOSE_adget ()</td><td>(次2: 単単語) (次2: 単単語) レス192308 ネットワーク名: (またい2) (またい2) (またい2) (またい2)</td><td>Wi-Fi をなたする メーシー 2 回動していて、ボプス たためすが聞きまたています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td></td><td>まだいこれないやそののジバイス21 Cloud キーチュンサム 開いている他が、20 M-F キットクック SEW できなく なります。 サインセスト WPAL/WPAZ /バーソナル WPAL/WPAZ /バーソナル WPAL/WPAZ /バーソナル WPAZ /バーソナル WPAZ /バーソナル</td><td></td></t<>	Novet_Moden Novet_Moden Novet_Common Reals Common RNOSE_adget ()	(次2: 単単語) (次2: 単単語) レス192308 ネットワーク名: (またい2) (またい2) (またい2) (またい2)	Wi-Fi をなたする メーシー 2 回動していて、ボプス たためすが聞きまたています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		まだいこれないやそののジバイス21 Cloud キーチュンサム 開いている他が、20 M-F キットクック SEW できなく なります。 サインセスト WPAL/WPAZ /バーソナル WPAL/WPAZ /バーソナル WPAL/WPAZ /バーソナル WPAZ /バーソナル WPAZ /バーソナル	
	Bluetooth PAN 8	🚺 x = 1 - 11 - 12 Wi-FI OKRER	R (198) 2	+	829ックンで後にする時年になってまえます。 機能したネットワークを記憶 コンピュータ7ネットワークを告頭 運 ※ × × ×	

ひめてWi-Fi接続をお試しください。