

# Insta360 Nano

## 取扱説明書



### 目次

#### 本体説明

- ご使用にあたっての注意 ..... 1
- 本体説明 ..... 1

#### 使用方法

- 充電方法 ..... 2
- 充電しながら撮影する場合 ..... 2
- LEDインジケーター ..... 2
- iPhoneでの操作方法 ..... 2

#### 撮影方法

- 画面説明 ..... 3
- 撮影モード ..... 4
  - ・ 静止画の撮影
  - ・ 動画の撮影
- 撮影した静止画・動画を見る ..... 4
- 各種設定 ..... 4

#### リセット方法

- リセット方法 ..... 5

# 本体説明

## ご使用にあたっての注意

iPhone専用の360°カメラです。**Android端末には非対応です。**

対応するiPhoneは、iPhone 6/plus、iPhone 6s/plus、iPhone 7/plus、iPhone 8/plus、iPhone Xです。

**iPhone SE / iPod touch / iPadには対応していません。**

iPhoneにカバーを装着していると、Insta360 NanoをLightningコネクタに挿し込めないことがあります。カバーを外した状態での使用を推奨しています。

カメラの分解や、落下、強い衝撃は故障の原因となります。高温・多湿・火気の近くでの保管、使用はお控えください。小さなお子様の手が届くところで保管・使用はしないでください。

### ※SDカードの挿入はお控えください。


万一、SDカードが挿入されたままご返却された場合、全てのデータ及びSDカードは破棄させていただきます。また、お客様データが他人(次に利用されるお客様を含みます)に利用されてしまう等、なんらかの損害が生じても当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※アプリ使用中、お手持ちのiPhoneと360°カメラが熱を持つことがあります。長時間の連続使用はお控えください。

※アプリの中にある「Share」という機能を使うとSNSに画像や動画が共有できますが、大量のデータ通信を行う場合がございますので、過剰なアップロードはお控えください。ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、現地通信業者によっては短期間に大量のデータ通信を行う利用者に対して通信制限を行う場合があります。(インターネットに接続ができなくなる、または 極端に通信速度が落ちる状態)

また、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 本体説明



### 【内容品】

- ・ Insta360 Nano 本体
- ・ 専用ケース

- ① 電源・撮影ボタン
- ② レンズ
- ③ LED インジケーター
- ④ Lightning コネクタ
- ⑤ リセット穴
- ⑥ microSD カードスロット
- ⑦ microUSB ポート
- ⑧ マイク

サイズ	幅 33 × 奥行 110 × 高さ 21 (mm)
重量	73g
MFi ライセンス認証	あり
対応機種	iPhone 6/plus、iPhone 6s/plus、iPhone 7/plus、 iPhone 8/plus、iPhone X
レンズ	F2.0 210° × 210°
イメージセンサー	4 メガピクセル CMOS
解像度	3K(3040×1520)
記録メディア	microSD カード(64GB 以内) ※Class 10 推奨
バッテリー容量	800mAh
連続稼働時間	約 1 時間
充電時間	約 2 時間
電源入力	5V/1A

# 使用方法

## 充電方法


充電中は赤 LED が点灯します。充電完了時は LED が消灯します。充電時間は約 2 時間です。

## 充電しながら撮影する場合

- パソコン接続の場合：データ通信を行っているため、充電しながら撮影できません。
- USB-AC アダプター／モバイルバッテリーなどを使うと、充電しながら撮影することが可能です。  
※iPhone に接続したあと、USB ケーブルを繋げてください。

## LEDインジケーター

電源OFF	緑色で素早く点滅後消灯
充電中	赤色が点灯
充電中かつスタンバイ	黄色が点灯
充電完了	消灯
スタンバイ	緑色点灯
写真撮影	青色が1度点滅
動画撮影中	青色が点滅
立ち上がり	青色が点灯
バッテリー残量なし	青色で素早く点滅後消灯




## iPhoneでの操作方法

- Insta360 Nano のアプリをダウンロード・インストールしてください。  
<https://itunes.apple.com/jp/app/insta360-explorer-controlling/id1070694123>
- App Store からダウンロードする場合は、「Insta360 Nano」で検索するとアプリが表示されます。
- アプリがインストールされた iPhone を、ロックが解除されている状態で Insta360 Nano を iPhone に接続すると、自動的にアプリが立ち上がります。




### ご注意

- 本体は差し込まれているだけの状態で iPhone にロックされておりません。取り扱いにご注意ください。
- iPhone カバーを利用している場合は、カバーを外してご利用ください。操作を行う際は **iPhone を逆さに持って**操作してください。



## 画面説明



※アプリのバージョンによって画面内容が異なる場合がございます。

**①バッテリー残量**  
Insta360のバッテリー残量を確認できます。

**②静止画**  
静止画(カメラ)の撮影モードです。

**③動画**  
動画(ムービー)の撮影モードです。

**④360°ライブ配信**  
360°のライブ配信ができます。

**⑤アルバム**  
撮った静止画や動画を確認できます。

**⑥手ブレ補正**  
手ブレを抑えることができます。

**⑦撮影ボタン**  
ここをタッチすることで撮影ができます。

**⑧フィルター**  
カメラにフィルターをかけることができます。

**⑨カメラ設定**  
カメラの設定を確認、変更することができます。

## 撮影モード

### ● 静止画の撮影

1. モニター画面の下にあるカメラアイコンの「静止画撮影」を押して、静止画撮影モードを選択します。
2. 画面下の中央にある「撮影ボタン」を押して、静止画を撮影します。押してから約1.4秒後に撮影されます。「撮影ボタン」横の「カメラ設定」からタイマー撮影やHDR撮影などの設定を行うことができます。

### ● 動画の撮影

1. モニター画面の下にあるビデオカメラアイコンの「動画撮影」を押して、動画撮影モードを選択します。
2. 画面下の中央にある「撮影ボタン」を押すと録画されます。停止ボタンで録画終了します。

最長で60分までの動画を撮影できます。初期設定では連続15分のモードになっています。

## 撮影した静止画・動画を見る

iPhone アプリから撮影した静止画・動画の表示、加工、編集ができます。

撮影した静止画・動画は「アルバム」と表示されたアイコンをタッチすると、一覧がサムネイル表示されます。「iPhone & カメラ アルバム」「iPhone アルバム」「カメラ アルバム」の3つから表示する静止画・動画を選択できます。サムネイルをタッチすると、静止画・動画の表示、加工・編集画面に切り替わります。「リタッチ」での加工や「魚眼」などのレンズ効果の選択、「スナップ」でのキャプチャ、シェアボタンから各種 SNS への投稿、「VR モード」への表示切替え、動画の再生時間の編集や「リトルプラネット動画」などのエクスポート、静止画・動画の削除などが行えます。

## 各種設定

Insta360 アカウントの登録、SNS 共有時の画質の選択、タイマー撮影・タイムラプス撮影(定速度撮影)の設定、動画撮影時間の制限、ライブストリーミング配信の設定、ファームウェアのアップデートやバージョン確認など、各種設定を行うことができます。

# リセット方法

## リセット方法

正常な動作をしない時は、microSDカードスロットの横にあるリセット穴に細い棒などを差し込みリセットしてください。本体のボタンを15秒ほど長押しすることでもリセットできます。電源が切れた後、再度電源を入れてください。

