

Skyroam S020

取扱説明書

Skyroam S020



目次

本体説明

- 電源ランプ・充電について 1
- 3つのランプ状態
トラブルシューティング 2

管理画面

- バッテリー残量
使用データ量確認 3

SSIDとPW(パスワード)について

SSID(ネットワーク名)とPW(パスワード)は表面のシールに記載されております。

※Wi-Fi接続手順については同封の「Wi-Fiルーターご利用ガイド」をご確認ください。
インターネット通信ができない場合は、本書2ページに記載のトラブルシューティングをお試しください。

【重要】

- 接続できないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で、別紙ご利用ガイド内に記載の【海外からのお問合わせ】より、至急弊社にご連絡ください。
ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】


- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

電源ランプ・充電について

【本体名称と機能】 Skyroam S020



電源ボタン：5秒間長押し 電源のON/OFF




電源の付け方

電源ボタンを5秒ほど長押し後、電源ボタンが白色点灯しましたら電源オン状態です。

電源の切り方

電源ボタンを5秒ほど長押し後、電源ボタンが消灯しましたら電源オフ状態です。

電源ランプの状態



白点滅：充電中

白点灯：バッテリー充電 21%以上

赤点灯：バッテリー 20%以下

消灯：電源オフ

充電方法(USB Type-C対応)

- ・付属の充電器を使用し充電した場合、フル充電まで約4時間かかります。
- ・充電中は電源ボタンのランプが白点滅します。
- ・充電が完了した際は、電源ボタンが白点灯となります。

充電用USB Type-Cポート






ご注意

本端末の連続稼働時間は約10時間ですが、ご利用方法や電波状況により異なります。

バッテリー残量については、Wi-Fiルーターの管理画面から確認できます。

管理画面については3ページをご確認ください。

3つのランプ状態

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-----------------|--|---|
| 電源ボタン |  白点滅 充電中 |  白表示 利用中 | 電波マーク |  白点滅 ネットワーク 検索中 |  白表示 ネットワーク 接続済 |
| 送受信マーク (矢印) |  白点滅 送受信 セッション確立中 |  白表示 送受信 OK | Wi-Fiマーク |  白点滅 Wi-Fi 接続準備中 |  白表示 Wi-Fi 接続OK |

通信可

右側の3つのランプが全て白色に点灯すると通信可能です。



通信不可

赤く点灯している箇所がある場合は通信不可状態となります。状況改善の為、お手数をおかけしますが下部に記載のトラブルシューティングをお試しください。



トラブルシューティング

手順：本体の再起動

通信が行えない、Wi-Fiルーターとの接続が出来ない場合電源ボタンを5秒ほど長押しして、一度Wi-Fiルーターの電源をお切りください。

1分程お待ちいただいた後、再度電源ボタンを長押しをして再起動後、通信が可能かお試しください。

再起動後も改善がない場合、ご利用場所の電波が弱く接続できない可能性がございますので、場所の移動後ご確認ください。

手順：充電ケーブル/ACアダプタの交換

充電をしても起動できない、電源ボタンが赤く点灯している場合同梱している充電器に不具合が生じている可能性がございます。大変恐れ入りますが、同タイプ (Type-C) の充電器をお持ちでしたら、充電可能かご確認ください。

上記お試し後も改善がない場合

ポーチ内に同封しておりますご利用ガイドに記載の【海外からのお問合わせ】よりご連絡ください。

管理画面/バッテリー残量・使用データ量確認

管理画面に入ってくださいことで、通信の使用容量やバッテリー残量を確認いただけます。
必要に応じて、以下の手順より管理画面を開いて確認ください。

管理画面を開く方法

iPhone/Androidの場合

- 1 ご利用のスマートフォンとWi-Fi端末を接続します。
- 2 Wi-Fiルーター背面のQRコードをスマートフォンで読み込みます。
- 3 QRコードを読み込むと、オレンジ色の背景の画面が表示されます。



PCの場合


- 1 ご利用のPCとWi-Fiルーターを接続します。
- 2 ブラウザを起動し、画面上部のURL欄に **192.168.43.1** と入力してください。
- 3 そのまま「Enterキー」を押すと、オレンジ色の背景の画面が表示されます。

管理画面について


接続中の画面



接続後の画面



通信エラー画面



自動遷移

データ量やバッテリー残量を
確認できます

この画面が表示された場合は
2ページのトラブルシューティングを
お試しください



電波強度表示



接続台数



バッテリー残量